


ADM8511 (Mac OS9.2) Install Procedure:

1. On Mac OS9 uncompress ADM8511_Install_xx_xxxx.sit file



2. Double click the "ADM8511Install" file

3. Select Custom Install and double click "Install" icon.



4. When install success then reset computer.

5. When reset finish then plug the USB device.

6. from TCP/IP table select USB device active , then save change .

TCP/IP (設定 乙太網路 1)

連接方式：USB Enet 11

設定

設定：使用 DHCP 伺服器

DHCP 用戶識別碼：

IP 位址：<由伺服器提供>

子網路遮罩：<由伺服器提供>

路由器位址：<由伺服器提供>

名稱伺服器位址：<由伺服器提供>

尋找網域：

7. ReEntry the TCP/IP table to check DHCP

TCP/IP (設定 乙太網路 1)

連接方式：USB Enet 11

設定

設定：使用 DHCP 伺服器

DHCP 用戶識別碼：

IP 位址：10.1.1.150

子網路遮罩：255.255.255.0

路由器位址：10.1.1.1

名稱伺服器位址：10.1.1.21

尋找網域：

ADM8511 (Mac OS9.2) UnInstall Procedure:


(If USB device in use , follow 1 method)

1.Unplug the USB device then reset computer , waiting for reset finish

2.Double click the "ADM8513Install"

3.Select Custom Remove then pick ADMUSB 1.00

4.Double click the Remove icon.



5.When uninstall success then reset computer.