



EM6250/EM6250HD/EM6260/EM6270/EM6275
Firmware update V030708

Firmware

Update

EM6250/EM6250HD/EM6260/EM6270/EM6275

Firmware update

Table of contents

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1.0 (NL) Introductie..... | 3 |
| 2.0 (NL) Firmware installeren | 3 |
| 2.1 (NL) Windows..... | 3 |
| 2.2 (NL) MAC | 4 |
| 2.3 (NL) De web GUI (Browser)..... | 4 |
| 3.0 (NL) Release notes:..... | 6 |
| 1.0 (UK) Introduction | 6 |
| 2.0 (UK) Installing the firmware..... | 6 |
| 2.1 (UK) Windows | 6 |
| 2.2 (UK) MAC..... | 7 |
| 2.3 (UK) The web GUI (Browser)..... | 7 |
| 3.0 (UK) Release notes: | 9 |

Firmware Installatie.

Voor Nederlandse gebruikers: Ga naar pagina 3.

Firmware Installation.

For English users: Go to page 6.

1.0 (NL) Introductie

Deze installatie handleiding zal je helpen de firmware van de Easy Pro View camera te installeren. Volg de aangegeven stappen nauwgezet om de firmware correct te installeren.

2.0 (NL) Firmware installeren

Voor het updaten van de Firmware van de Easy Pro View camera raden wij aan om de camera via een netwerk kabel te verbinden met het netwerk.

2.1 (NL) Windows

1. Dubbelklik op het 'Easy Pro View' icoon op je bureaublad.
(Dit programma dient geïnstalleerd te zijn voor meer info zie de handleiding)
2. Het programma zal automatisch zoeken naar camera's in hetzelfde netwerk. Als je camera gevonden is, wordt hij getoond in de lijst.
3. Klik met de rechtermuisknop op de camera en klik op **"Web instellingen"**



4. Een browser scherm wordt geopend.

2.2 (NL) MAC

1. Open de applicatie 'Easy Pro View' op de MAC.
(dit programma dient geïnstalleerd te zijn voor meer info zie de handleiding)
2. Druk op het pijltje dat achter de camera ID staat in de camera lijst (camera dient al geïnstalleerd te zijn voor meer info zie de handleiding)
3. Ga naar "Camera instellingen"
4. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord van de camera in. Standaard is de gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord 'leeg'
5. Klik op "Informatie"
6. Schrijf het IP adres op.
7. Open de webbrowser.
8. Geef in de adresbalk van je browser het IP adres in van de camera (opgeschreven in stap 6) en druk op "Enter"

2.3 (NL) De web GUI (Browser)

1. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord van de camera in. Standaard is de gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord 'leeg'

In deze paragraaf gaan we ervan uit dat je Internet Explorer gebruikt. Het menu kan er iets anders uitzien als je een andere browser gebruikt.

2. Klik in het menu links op "Admin"

| Informatie IP Cam | |
|----------------------|--|
| Model / FW versie | EM6250 / v030410 / plus |
| IP CAM ID | 003-019-003 |
| Registratie status | Geregistreerd(3="uPaP") |
| Netwerk type | Draadloos(DHCP) - (ip=192.168.100.119) |
| Verbonden gebruikers | 0 |
| Video resolutie | 640 x 480 |
| Video bandbreedte | 1.5 Mbps |
| Alarm E-mail ftp | Aan |
| NAS Opname | In afwachting |
| Opname op SD | In afwachting |
| MAC Adres (Hex) | 00:1B:C7:02:12:02 |
| WiFi MAC adres (Hex) | 00:1B:C7:FF:DD:92 |

3. Klik nu op "Update"

EMINENT Easy Pro View IP Camera

Firmware Update

☐ Update vanaf de FTP server
 ☒ Update vanaf lokaal bestand

FTP-server: _____

Gebruikersnaam: _____

Wachtwoord: _____

Naam van de Firmware: _____

Firmware locatie: _____ **Bladeren...**

Updaten

Admin
 Netwerk
 Video
 Schema
 Admin
 Admin login
 LED instellingen
 Datum/tijd
Update
 Herstarten

Taal: **Nederlands**

4. Klik op **“Updaten vanaf lokaal bestand”**
5. Klik op de knop **“Bladeren”** en geef aan waar de gedownloade firmware is opgeslagen.
6. Klik nu op **“Updaten”**. Een status balk zal de voortgang van de upgrade weergeven.

EMINENT Easy Pro View IP Camera

Status van firmware update

Status Downloaden: 0 %

Toestel niet uitschakelen
Toestel start opnieuw op na update.

Admin
 Netwerk
 Video
 Schema
 Admin
 Admin login
 LED instellingen
 Datum/tijd
Update
 Herstarten

Taal: **Nederlands**

7. Wanneer het updaten gelukt is zal de Easy Pro View camera automatisch herstarten.

Let op: Schakel de camera niet uit tijdens de update procedure.



Let op: De gedownloade/uitgepakte map bevat een “.cfg” en een “.n.f” bestand . Beide bestanden dienen te worden ge-update naar de camera door stap 6 tot 11 te herhalen.

3.0 (NL) Release notes:

Versie 030708 (11-04-2016)

Verbeteringen:

- Prestaties verbeterd voor het terugspelen van SD-kaart opnames.
- WiFi QR code scanner bug fix voor sommige routers.
- NAS bug fix wanneer er veel opnames aanwezig zijn op sommige NAS systemen.

1.0 (UK) Introduction

This installation manual guides you to the installation process of the Easy Pro View camera firmware. Use the following steps to correctly install the firmware.

2.0 (UK) Installing the firmware

To update the Firmware of the Easy Pro View camera we advise to connect te camera to your network by using a ethernet cable.

Log-in using the Web GUI (Browser)

2.1 (UK) Windows

1. Double click the 'Easy Pro View' shortcut placed on your desktop.
(This program should be installed. For more information please refer to the manual).
2. The program will automatically search for your camera in your network. When found, the camera will be displayed in the list.
3. Right mouse button click your camera, click "web configure"



4. Now a browser screen will appear.

2.2 (UK) MAC

1. Open the application 'Easy Pro View' on your MAC.
(this program should be installed, for more information please refer to the manual).
2. Press the arrow next to the camera ID in the camera list (camera should already be installed, for more information please refer to the manual)
3. Select "Camera settings"
4. Fill out the camera's username and password. By default, the username is 'admin' and the password is 'empty'.
5. Click "Information"
6. Write down the IP address.
7. Open the webbrowser.
8. Enter the IP address of the camera (written down in step 6) in the address bar of the browser) and press "Enter".

2.3 (UK) The web GUI (Browser)

1. Fill out the camera's username and password. By default, the username is 'admin' and the password is 'empty'.

In the section below, we assume you logged in using Internet Explorer.
The menu will be slightly different when using another browser.

2. Click "Admin"



3. Click "Upgrade"

EMINENT Easy Pro View IP Camera

Firmware Update

☐ Updaten vanaf de FTP server
 ☒ Updaten vanaf lokaal bestand

FTP-server: _____

Gebruikersnaam: _____

Wachtwoord: _____

Naam van de Firmware: _____

Firmware locatie: _____ Bladeren...

Updaten

Informatie
 Netwerk
 Video
 Schema
 Admin
 Admin login
 LED instellingen
 Datum/tijd
Update
 Herstarten

Taal: Nederlands ▼

4. Click “Upgrade from local file”
5. Click the “Browse” button and select the path of the downloaded Firmware.
6. Click “Upgrade”, a status message about the percentage done in the upgrade procedure is displayed.

EMINENT Easy Pro View IP Camera

Firmware upgrade status

Status : erasing flash : 0 %

Do not power off the device
The device will restart after upgrade automatically.

Information
 Network
 Video
 Schedule
 Admin
 Admin login
 LED Control
 Date/Time
Upgrade
 reboot

language: English ▼

7. After the upgrade procedure is finished, the Easy Pro View camera will restart automatically.

Note: DO NOT power off the Easy Pro View camera during the upgrade procedure.



Note: The extracted download folder contains a “.cfg” and a “.n.f” file. Please make sure both files are upgraded to the camera by repeating step 6 to 11.

3.0 (UK) Release notes:

Version 030708 (11-04-2016)

Improvements:

- Improved the playback performance for SD card recordings.
- WiFi QR code bug fix for specific routers.
- NAS bug fix when there are a lot of recordings stored on the NAS.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group